

Gebruiksaanwijzing EX 700 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 2.1

Controleert u eerst of dat de functie Nummerweergave bij uw Netwerkkoperator geactiveerd is alvorens u de converter instelt en aansluit.

Om de switches in te kunnen stellen moeten de 2 schroeven aan de onderkant van de converter verwijderd worden. Haal nu de printplaat uit de behuizing en stel de switches volgens 1 van de onderstaande voorbeelden in. Soms zijn er meerdere mogelijkheden voor uw netwerk beschikbaar. Stel de switches eerst in volgens de eerste genoemde instelling voor uw Netwerkkoperator. Reset na het instellen van de switches de setupbox (modem) van uw Netwerkkoperator. Indien de converter niet werkt kunt u een andere aanbevolen instelling proberen.

Instelmogelijkheden van de Switches voor FSK naar DTMF Caller ID:

Switch	1	2	3	4	5	6
BrabantNet	on	off	off	off	on	off
Caiway	on	on	on	on	on	off
Tiscali	off	off	on	on	on	off
UPC	on	on	on	on	on	off
ZeelandNet	on	on	on	on	on	off
ZeelandNet	on	off	on	on	on	off
Ziggo	on	on	on	on	on	off

Instelling van de Switches voor DTMF naar FSK Caller ID:

Switch	1	2	3	4	5	6
KPN	on	on	off	off	off	off
KPN	on	off	off	off	off	off

De converter heeft geen batterijen of adapter nodig hierdoor kan het gebeuren dat deze ca. 10 minuten nodig heeft om op de juiste bedrijfsspanning te komen. Als de converter goed functioneert kunt de printplaat weer in de behuizing plaatsen en deze dicht schroeven.

Aansluitschema:

- 1) Sluit de converter met het meegeleverde RJ11 snoertje aan op de **telefoonpoort (Phone)** van de door uw Netwerkkoperator geleverde Setupbox (modem).
- 2) Sluit het RJ11 snoertje daarna aan op poort **LINE** van de converter.
- 3) Sluit de telefoon aan op de poort **Phone** van de converter.



