

Magnetische schakelaar



Bewaakt de deur en het raam

Monteer de magnetische schakelaar op de deur en het kozijn en sluit deze aan op de telefoonzender. Wanneer de magneten worden gescheiden, stuurt de zender een signaal naar de Visit ontvanger.

Technische specificaties

- Afmetingen 25×62×13 mm
- Gewicht 25 g
- Aansluiting 3,5 mm mono aansluitstekker
- Kabellengte 0,5 m
- Installatie
Zorg ervoor dat de afstand tussen de magneten niet meer dan 1 cm is wanneer de deur gesloten is.
- Kleur Wit
- Omgeving Alleen voor gebruik binnenshuis

